


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M14x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	140.0 Нм

1. Снять задний бампер и усилитель (при наличии).
2. Установить кронштейны "2", "3" как показано на схеме.
3. Установить балку "1".
4. Затянуть все точки крепления.
5. Установить бампер, держатель с шаром, подрозетник.
6. Произвести монтаж электрооборудования.
7. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ



1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн		
4	1	Держатель и шар		
5	1	Подрозетник		
6	1	Колпачок на шар		
7	2	Шайба		
8	1	Палец		
9	1	Пружинный фиксатор		
10	1	Болт М10х20		DIN 933
11	7	Болт М10х30		DIN 933
12	4	Болт М12х1,25х40		DIN 961
13	2	Болт М22х1,5х70		DIN 961
14	6	Гайка М10		DIN 934
15	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
16	1	Гайка М10		DIN 985
17	8	Шайба 10		DIN 125 А
18	6	Шайба 12		DIN 125 А

19	6	Шайба 10 г		DIN 127
20	4	Шайба 12 г		DIN 127
21	6	Шайба 10		DIN 9021

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_